

FX630

JAN 4906752 216729



	部品名	小売(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥1,200	Q527+K619
2	パンストッパー	¥450	K629+K632
3	カメラ台ストッパーセット	¥550	K616+K619+K620+K618
4	シュー固定レバーセット * 注意(1)	¥600	K609+K610+K611+K612
5	エレベータークランクセット * 注意(2)	¥1,650	L445+L446+L447+L448+L462+L463+Q564
6	エレベーターストッパー	¥450	Q566
7	エレベーター輪ゴム	¥300	K644

注意点

- 1) お客様がシュー固定レバーセット交換時の注意！
シューレバー戻り用のスプリング位置に気を付けてネジを受けナットに締めてください。
- 2) お客様がエレベータークランクセット交換時の注意！
先に本体側のクランク取付け箇所下部ネジを外して下さい、交換完了後下部のネジ締付けは過度に締めるとプラスチック本体が破損する恐れがあります。
- 3) レベラー(水準器)の部品販売は行いません(小型普通修理扱い)。
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- 4) 石突ゴムの部品販売は行いません(小型普通修理扱い)。
理由: 接着及びネジ止めが必要な為
- 5) クイックシューのみの部品販売は行いません(製品をお買い求め下さい)。
※ 製品名『クイックシュー Fシリーズ用』 JAN 4906752 244098