


SLIK


11mm ダブルネジアダプター
11mm THREADED ADAPTER

K410

大ネジ (U3/8) の雲台を小ネジ (U1/4) の三脚へ、また大ネジのカメラを小ネジの雲台へ取りつけるときに使用してください。



Use when attaching a Pan Head with large thread hole (U3/8) to a Tripod leg with small screw (U1/4), or mounting a camera with large thread hole to a Pan Head with small mounting screw.




SLIK

11mm ダブルネジアダプター
11mm THREADED ADAPTER

K410

大ネジ (U3/8) の雲台を小ネジ (U1/4) の三脚へ、また大ネジのカメラを小ネジの雲台へ取りつけるときに使用してください。



Use when attaching a Pan Head with large thread hole (U3/8) to a Tripod leg with small screw (U1/4), or mounting a camera with large thread hole to a Pan Head with small mounting screw.

